

Theta-Phi-Goniometer Theta-Phi Goniometers

TPM 150-20-20-243

9012.0120 / 09.02.2017

- 2 x Stifte $\varnothing 3 \times 8$ ① im Abstand 30 mm befestigen
- 2 x Zylinderschrauben M4x18 ② mit einem Innensechskant im Raster 50 mm fest anziehen
- Mount 2 x pins $\varnothing 3 \times 8$ ① at the distance of 30 mm
- Mount 2 x screws M4x18 ② in the 50 mm grid with a hexagon socket head cap



Bitte beachten:

Das obere Goniometer kann jeweils 180° um die vertikale Achse gedreht montiert werden.

Please note:

The upper Goniometer can be mounted 180° rotated around the vertical axis.



